# CONNECTORS QUICKDRAWS

CE 0333
CE 0639

**EN 12275 - EN 566 - EN 362:2004**
**INDIVIDUALLY TESTED CONNECTORS**
**MADE IN ITALY**

**89/686/CEE** - Personal Protective Equipment against falls from a height.

EN Connectors and quickdraws.
IT Connettori e rinvii.
FR Connecteurs ans dégaines.
DE Karabiner und Expressschlingen.
ES Conectores y reenvios.
PT Conectores e retornos.
SE Kopplingsanordningar och quickdraws.
FI Kytkimet ja pikaheittimet.
NO Karabiner og slyngesett.
DK Konnektorer og quickdraws.
NL Karabiners en klimsetjes.
SI Vponke in sistemi vponk.

climbing technology

by Aludesign S.p.A. via Torchio 22
I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 78 35 95
Central fax: +39 035 78 23 39
www.climbingtechnology.com

ISTO1-CTGS1_rev.7 11-16

## 11 EN 362 / EN 12275 - MODELS CHART

A (mm)

| First letter | Material |
|---|---|
| 3 | Steel |
| 4 | Stainless steel |
| 2 | Light alloy |

| Ref. No. | "A" | Ref. No. | "A" | Ref. No. | "A" |
|---|---|---|---|---|---|
| Stainless steel connectors | | 3C536 | 23 | 2C408 | 23 |
| 4C334 | 22 | 3C595 | 26 | 2C409 | 42 |
| 4C528 | 20 | Light alloy connectors | | 2C413 | 23 |
| 4C465 | 25 | 2C304 | 20 | 2C414 | 32 |
| 4C530 | 19 | 2C305 | 20 | 2C416 | 21 |
| 4C70908 | 80 | 2C308 | 24 | 2C423 | 17 |
| 4C70910 | 100 | 2C309 | 21 | 2C435 | 20 |
| Steel connectors | | 2C310 | 20 | 2C438 | 24 |
| 3C324 | 26 | 2C311 | 21 | 2C439 | 20 |
| 3C325 | 18 | 2C312 | 21 | 2C440 | 22 |
| 3C326 | 22 | 2C313 | 19 | 2C442 | 19 |
| 3C331 | 20 | 2C314 | 19 | 2C443 | 20 |
| 3C334 | 22 | 2C331 | 20 | 2C444 | 20 |
| 3C344 | 22 | 2C332 | 20 | 2C445 | 20 |
| 3C352 | 17 | 2C333 | 18 | 2C446 | 21 |
| 3C358 | 17 | 2C335 | 22 | 2C448 | 22 |
| 3C369 | 21 | 2C336 | 20 | 2C449 | 20 |
| 3C447 | 23 | 2C337 | 20 | 2C450 | 17 |
| 3C482 | 23 | 2C338 | 21 | 2C455 | 25 |
| 3C524 | 19 | 2C339 | 21 | 2C456 | 20 |
| 3C525 | 19 | 2C349 | 20 | 2C457 | 21 |
| 3C528 | 21 | 2C344 | 20 | 2C458 | 17 |
| 3C529 | 20 | 2C350 | 20 | 2C459 | 22 |
| 3C530 | 19 | 2C355 | 110 | 2C460 | 22 |
| 3C444 | 20 | 2C360 | 60 | 2C461 | 22 |
| 3C445 | 20 | 2C362 | 25 | 2C463 | 21 |
| 3C446 | 22 | 2C363 | 38 | 2C464 | 22 |
| 3C449 | 20 | 2C365 | 25 | 2C465 | 25 |
| 3C455 | 26 | 2C370 | 22 | 2C476 | 19 |
| 3C459 | 22 | 2C375 | 26 | 2C477 | 19 |
| 3C461 | 22 | 2C493 | 25 | 2C478 | 21 |
| 3C463 | 22 | 2C485 | 23 | 2C495 | 23 |
| 3C464 | 22 | 2C386 | 23 | 2C507 | 23 |
| 3C465 | 25 | 2C392 | 22 | 2C524 | 18 |
| 3C467 | 20 | 2C393 | 22 | 2C525 | 18 |
| 3C476 | 20 | 2C394 | 20 | 2C526 | 18 |
| 3C477 | 20 | 2C395 | 24 | 2C528 | 20 |
| 3C507 | 26 | 2C396 | 22 | 2C529 | 20 |
| 3C524 | 20 | 2C397 | 21 | 2C530 | 20 |
| 3C525 | 18 | 2C398 | 21 | 2C533 | 22 |
| 3C528 | 21 | 2C399 | 22 | 2C541 | 25 |
| 3C529 | 20 | 2C404 | 21 | 2C555 | 19 |
| 3C530 | 19 | 2C405 | 21 | 2C585 | 23 |

## 12 EN 566 - MODELS CHART

| Ref. No. | | | | Material |
|---|---|---|---|---|
| 7W100012 | 25 kN | 12 cm | 16 mm | Polyamide |
| 7W100017 | | 17 cm | | |
| 7W100022 | | 22 cm | | |
| 7W102012 | 22 kN | 12 cm | 11 mm | Dyneema (PE) Polyamide |
| 7W102017 | | 17 cm | | |
| 7W102022 | | 22 cm | | |
| 7W136012 | 22 kN | 12 cm | 10 mm | Dyneema (PE) Polyamide |
| 7W136017 | | 17 cm | | |
| 7W136022 | | 22 cm | | |
| 7W137012 | 22 kN | 12 cm | 16÷25 mm | Polyamide |
| 7W137017 | | 17 cm | | |
| 7W137C12 | | 12 cm | | |
| 7W137C17 | | 17 cm | | |
| 7W138060 | 22 kN | 60 cm | 10 mm | Dyneema (PE) Polyamide |

## A DEVICE IDENTIFICATION SHEET

| | |
|---|---|
| (A) Trademark. | CT |
| (B) Manufacturer. | Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 Cisano B.sco (BG) ITALY |
| (C) Product. | |
| (D) User (company, name and address) | |
| (E) Serial number / batch | |
| (F) Year of manufacture | |
| (G) Purchase date. | |
| (H) Date of first use. | |
| (I) Expiry date. | |
| (L) Reference standards. | ☐ EN 12275 ☐ EN 362 ☐ EN 566 |
| (M) apave SUDEUROPE SAS NOTIFIED BODY "0082" 8, rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C. Saumaty-Séon CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE | (N) afaq ISO 9001 Cerfité AFNOR CERTIFICATION AFNOR CERTIFICATION NOTIFIED BODY "0333" 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX, FRANCE |
| (M) VVUU a.s. NOTIFIED BODY "1019" Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice CZECH REPUBLIC | Ostrava - Radvanice |

## ENGLISH

**GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE.** For additional information, information in other languages and/or updated versions, please visit the website www.climbingtechnology.com.
**1) TRAINING AND PHYSICAL FITNES.** Activities related to the use of device are potentially dangerous and it must only be used by trained and experienced persons. Before using the device, it is essential to: have received adequate training and instruction and, where required, specific training for the use of the devices; be familiar with the device; be in perfect psycho-physical shape. **Warning!** Consumption of alcohol or psychotropics, including medication that may alter perception, balance and concentration, is to be avoided.
**2) WARNINGS BEFORE USE.** Before usage: read carefully the general and specific instructions that must compulsorily accompany every device and ensure that you fully understand them; ensure that all equipment is in perfect condition; ensure that it is appropriate for the intended use and that all the elements and components are compatible with each other and comply with the rules, regulations and directives currently in place; check that the system is assembled correctly and that the various components work without interfering with one another. **Warning!** Always check that any ropes used are compatible with the system. In fact, some ropes can slide more or less depending on different factors (sheath structure, surface treatments, inadequate diameter, wet or frozen ropes). **Warning!** Do not use a device for activities that exceed its limitations or for uses different to those intended. Each individual is responsible for his/her own choices and actions: anyone who is not capable of assuming this responsibility must not use these devices under any circumstances. The responsibility of the manufacturer is limited defectiveness related to manufacturing and the materials used. **Warning!** Equipping oneself with individual protection devices does not justify exposing oneself to risks that are potentially lethal. **Warning!** There are many incorrect or erroneous usage procedures; only when the procedures indicated as correct are allowed: all other possible usage procedures must be considered forbidden.
**3) DEVICES FOR PERSONAL USE.** Each device is to be considered strictly for personal use. If it should be used by a second user, carry out a check of the device before and after usage and, where required, take note of the relevant data and information on the appropriate form. **Warning!** Never use a device whose complete history is unknown to you or that has been in use for more than 10 years. Destroy/render unusable, after checking forms, etc.).
**4) MARKING.** The indications on the device can appear in different places depending on the dimension of the device. **Warning!** Do not remove labels or markings and check that these are all legible even after use.
**5) LIFE SPAN.** The actual life span of a device cannot be predicted precisely, as it is influenced by many factors (environment of use, weather factors, duration of use, frequency and intensity of use, etc.) but it is possible to estimate its maximum life span, which is constituted by an initial period of optimum storage and by a period of operational life. For textiles or plastics, the maximum life span is 12 years, starting from the individual production date, while the operational life span can be estimated on the frequency of use: 10 years for occasional use or 5 years for frequent use. For metallic products the maximum life span is theoretically indefinite, but it is still advisable to replace them after 10 years of use. **Warning!** The life span of a device can be limited even to just one use, where it is involved in an exceptional event (hard falls or swinging falls, extreme temperatures, contact with harmful chemical agents or sharp edges, etc.). In case of doubts on the functioning and good conservation state of a device, do not use it and contact immediately your reference person of safety matters or the manufacturer.
**6) ELIMINATION.** Stop using the device immediately; if the maximum life span has been exceeded; if it is obsolete, incompatible with more modern devices or outclassed due to standards' updates; if the result of the checks is not satisfactory; if you are not certain that the device is in a good condition; if it has been exposed to an exceptional event or a hard fall; even if there is no visible defect or degradation, its initial strength and resistance could be seriously diminished. **Warning!** Destroy discarded products to avoid any further use.
**7) TAMPERING AND REPAIRS.** Any alteration or tampering immediately voids the guarantee, and is forbidden as it can compromise the safety of the device itself. Repairs, where feasible, must be carried out exclusively by the manufacturer or by staff that has been expressly authorised to do so by the manufacturer.
**8) LUBRICATION.** If needed, lubricate only the metal parts of the metal devices using only silicone based spray. **Warning!** An excessive quantity of oil encourages dirt and dust to stick. Remove any excess oil using a cloth. **Warning!** Check that the lubrication does not compromise the interaction between the device and the other components of the system (e.g. ropes).
**9) GUARANTEE AND CLEANING.** Avoid contact with sources of heat, abrasive and sharp objects, corrosive substances or solvents. Wash with clean water and if necessary, add a small amount of neutral soap to remove persistent dirt; use a clean and non-abrasive cloth. To disinfect, use diluted ammonium salts according to the safety instructions provided with the product. If the device is damaged or wet, leave them to dry out in the open air far from direct heat sources.
**10) STORAGE AND TRANSPORT.** For optimal storage, put away the devices completely dry at room temperature in well ventilated areas. Do not expose the devices to chemically aggressive substances, persistent dusts or dirt or environments with high concentrations of salt. During transport, avoid compressions, exposure to direct sunlight and contact with sharp objects. Do not leave the devices in the car or in closed environments that are exposed to the sun.
**11) GUARANTEE.** The guarantee is valid for 3 years on the purchase date and covers for any manufacturing defect or defect in the materials used. The following are excluded from the guarantee: normal wear, inadequate maintenance and storage, incorrect or improper usage, unauthorised tampering or repairs, lack of observance of the instructions for use. The manufacturer declines all liabilities concerning the direct, indirect or accidental consequences, including any consequence that derives from the incorrect use of the devices, including correct use of the device in unsuitable situations that do not ensure proper safety levels. For the safety of the user wherever the devices are sold outside of its original country of destination, the dealer shall provide these instructions for use in the language of the country in which the devices will be used.
**EN 362 / 12275 / 566 STANDARDS SPECIFIC INSTRUCTIONS.**
This note contains all the information necessary for the correct use of the EN 12275 connectors for mountaineering, EN 566 slings for mountaineering and EN 362 connectors for use in anti-fall systems in the workplace.
**1) NOMENCLATURE**. Connector (Fig. 5.1-5.2); 1) Body; 2) Catch-free closure; 3) Traditional closure; 4) Screw-up-locking sleeve; 5) Gate; 6) Hinge; 7) Labelling area; 8) ACL (Auto Closing Locking) system; 9) Cap; 10) Retaining bar; 11) Swivel; 11) Swivel with fall indicator. Quickdraw (Fig. 5.3): 12) Upper connector; 13) Label; 14) EN 566 sling; 15) Rubber retainer; 16) Lower connector.
**2) CONNECTOR CLOSING SYSTEMS**. With automatic lever: no locking system (Fig. 6.1-6.2); manual screw-up locking (Fig. 6.3-6.6); automatic bayonet system (Fig. 6.7-6.9); twist-lock (Fig. 6.10-6.12), triple (Fig. 6.13-6.16), double lever (Fig. 6.17-6.20). Without automatic lever: no locking system (Fig. 6.21-6.23); screw-up gate (Fig. 6.24-6.27).
**3) LABELLING**: On the connectors you find: CE code; 0639/0333 – Body responsible for quality control during manufacture; Name of constructor or firm responsible for introduction into market; Batch number (0000); Where applicable individual serial number (AAAA-DDD-YY); Maximum guaranteed breaking load longitudinal axis (Fig. 3.1); trownse load(a-b) (Fig. 3.2); longitudinal axis / non-gate (Fig. 3.3); Logo telling user to read carefully instructions before use, UIAA logo, where applicable. **Note carefully!** Verify which class your connector belongs to and the maximum number of sets (A) from the table (Fig. 11). Only for EN 12275 connectors with locking system: a letter inside a circle indicates connectors of type H, K, X, B and T. Only for EN 362 connectors: number and year of applicable legislation, followed by a letter which denotes the class of connector; model number. The following information are printed on the label: Name of the manufacturer or of the responsible for the immission in the market; CE marking; 0333 - Number of the notified body responsible for the control of the manufacturing; UIAA logo; Number of the relevant EN normative of reference; Breaking load; Batch number (ZZ) and year of manufacture (YYYY); Country of manufacturing.
**4) TRACEABILITY**: For EN 362 or EN 362+EN 12275 connectors: individual serial number (AAAA-DDD-YY) composed of progressive number (AAAA), day (DDD) and year of manufacture (YY). For EN 12275 connectors: batch number (BB-YY) composed of production batch number (BB) and year of manufacture (YY). For EN 566 slings: batch number (BB) and year of manufacture (YYYY).
**5) CHECKS**. Before every usage, check the following: that there are no signs of wear, cracking, corrosion or deformation (Fig. 7.1); that the locking system is working properly; that there is no dirt (e.g. sand); that any slings are inserted correctly and do not show signs of wear and tear, abrasion, ruined stitching, broken threads or weave fraying. During each use check: that the connector is loaded in the correct direction (Fig. 7.3); the gate closes perfectly and locks; for connectors with catch-free closures, that the rivets in the gate is free of dirt (earth, mud, stones, etc.), snow or ice (Fig. 7.2); that no obstacle interferes with the connector and that the connector is not resting on the rock or another structure.
**6) WARNINGS.** The device has been designed to be used in weather conditions that can normally be withstood by humans (temperature of use within -30°C and +40°C). All the materials and treatments are hypoallergenic and do not cause skin irritation or sensitivity. The first letter of the product code (Fig. 11) indicates the manufacturing material: steel (S), stainless steel (4), light alloy (2). Accidental opening of the gate due to knocks, pressure or vibration reduces substantially the load-bearing capacity of the connector. **Warning!** Avoid putting loads against the connector when the gate is open or partially open.
**7) EN 12275 / EN 566 SPECIFIC INSTRUCTIONS.** This part illustrates the specific use of the connectors and quickdraws for mountaineering and similar activities. 7.1 - EN 12275 classification (Fig. 4). Basic connector (type B): designed for use in a belay system; HMS-type connector (type H): designed principally for dynamic belaying, e.g. Munter hitch (Fig. 7.13-7.14) ; Connector for via ferrata (type K): where the rope or sling needs to be kept in a fixed position in the connector (Fig. 7.15); Terminal connector (type T): designed so that the load is in a pre-established direction; Oval connector (type X): designed mainly for artificial climbing and use with pulleys. Connector with gate-up closure (type G): for long-duration or permanent connections.
**7.2 - Quickdraw use instructions (Fig. 8).** Place the quickdraw and rope so that the gate of the lower connector is away from the direction of climbing so that, in case of a fall the rope is inserted from the rock outwards through the connector (Fig. 8.1) **Note carefully!** If you don't do this, a fall could cause the rope to accidentally come out of the connector. **Note carefully!** Humidity, contact with sharp edges and knots can reduce the strength of the sling. **7.3 - Fasteners for slings**. These products are not PPE (Personal Protection Equipment) and are not designed to hold the user's weight. For use with quickdraws, place the fastener only on the lower karabiner (Fig. 5.3). Always check visually both sides of the karabiner to ensure that both the fastener and the sling pass around the karabiner (Fig. 8.14-8.23). **Attention!** Never use these fasteners with slings of the type shown in Fig. 8.24: risk of fatal accident (Fig. 8.25÷8.28)
**8) EN 362 SPECIFIC INSTRUCTIONS.** Any activity carried out at a height of more than two metres requires the use of Personal Protection Equipment (PPE) as a protection against the risk of a fall. Before accessing the work platform, all the risk factors must be evaluated (environmental, concomitant, consequential).
**8.1 - EN 362 Classification**. Basic connector (class B): to be used as a component; multi-use connector (class M): can be secured along the major and minor axis; end connector (class T): to be used as an element of a subsystem so that the load is in a pre-set direction; anchorage connector (class A): to be used for the direct connection to a specific type of anchorage; screw-lock connector (class Q): for long lasting or permanent connections, where the hooking and unhooking operations are not frequent.
**8.2 - Periodic check.** At least every 12 months (6 months for usage in the sea), a rigorous check of the device must be carried out by the manufacturer or expert staff expressly certified by the manufacturer. This frequency can vary depending on the frequency and intensity of use. Performing periodic checks on a regular basis is essential to ensure the continued efficiency and durability of the device, on which the safety of the user depends. The results of the checks will be stated on the appropriate data sheet. Discard every device and that must accompany the device. **Warning!** If the sheet is missing, or illegible, do not use the device. **Device identification sheet (Fig. A):** A) Trademark; B) Manufacturer; C) Product (type, model, code); D) User (company, name and address); E) Serial number / batch; F) Year of manufacture; G) Purchase date; H) Date of first use; I) Expiry date; L) Reference standards; M) Notified Body that performed the CE check; N) Notified Body that controls periodic **Device periodic check sheet (Fig. B):** O) Date; P) Reason for check: periodic check or additional check; Q) Name and signature of the person responsible for checking; R) Notes (defects found, repairs performed or other relevant information); S) Check results: device fit for use, device unfit for use or device to be checked; T) Date of next check.
**8.3 - Specific warnings**. Before every usage, it is compulsory to: ensure that all the devices display the correct standard reference and are in perfect working order; ensure that the maintenance documents of every device are updated correctly; carefully consider the safest access way, be suitably equipped and have a rescue plan to recover an operator in difficulty; check, in a fall arrest system, the free space required below the user in the workplace (Fig. 9.4); so that in case of a fall there is no collision with the ground nor the presence of other obstacles in the path of the fall. During every use, it is compulsory: to make sure that the device or the anchor point are always correctly positioned that the work is carried out in such as way as to reduce the risk and the fall height to a minimum, in order to ensure the safety of the operator (Fig. 9.1÷9.3). **Warning!** Always bear in mind the length of the devices used.
**8.4 - Instructions for use.** The class Q connectors must be used with the sleeve closed in accordance with the torque so that no thread is visible (Fig. 6.27). The connectors with auto-locking gates and manual screw-locking are not suitable for work that necessitates frequent hooking and unhooking operations. Check the points of possible connection to the harness; as the full body harnesses are the only body containment devices that can be used in a fall arrest system. Only anchor points that comply with the EN 795 standard can be used (minimum strength 12 kN or 18 kN for non-metallic anchors) that do not have sharp edges (Fig. 9.1). **Warning!** Connection to wide belts can reduce the connector's strength.
**9) LEGEND**. Climber (Fig. 2.1); Fall (Fig. 2.2); Harness (Fig. 2.3).

## ITALIANO

**ISTRUZIONI D'USO GENERALI**. Per informazioni aggiuntive, altre lingue e/o versioni aggiornate visitare il sito www.climbingtechnology.com.
**1) ADDESTRAMENTO E FORMA FISICA.** Le attività legate all'uso di questo dispositivo sono potenzialmente pericolose ed il suo impiego è riservato esclusivamente a persone esperte ed addestrate. Prima dell'utilizzo è indispensabile: aver ricevuto un'istruzione e una formazione adeguate o, laddove necessario, un addestramento specifico per l'uso dei dispositivi; avere acquisito familiarità con il dispositivo; essere in perfetta forma psico-fisica. **Attenzione!** Assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope, comprese i medicinali che possono alterare percezione, abilità e attenzione, sono tassativamente da evitare.
**2) AVVERTENZE PRIMA DELL'USO.** Prima dell'utilizzo: leggere e comprendere le istruzioni generali e specifiche che devono obbligatoriamente accompagnare ogni dispositivo; assicurarsi che l'attrezzatura nel suo complesso sia in perfetto stato di funzionamento, sia adeguata all'impiego previsto e tutti gli elementi siano tra loro compatibili e conformi a regole, norme e direttive in vigore; verificare che il sistema sia correttamente assemblato e che i vari componenti lavorino senza interferire l'uno con l'altro. **Attenzione!** Verificare sempre la compatibilità delle eventuali corde utilizzate: alcune di esse possono essere infatti più o meno scorrevoli a causa di diversi fattori (costruzione della guaina, eventuali trattamenti superficiali, diametro inadeguato, corde bagnate o ghiacciate). **Attenzione!** Non utilizzare un dispositivo al di fuori delle sue limitazioni o per scopi diversi da quelli previsti. Ognuno è responsabile delle proprie scelte e azioni: chiunque non sia in grado di assumersi tale responsabilità non dovrà utilizzare assolutamente questi dispositivi. La responsabilità del costruttore è limitata alla difettosità di fabbricazione e dei materiali impiegati. **Attenzione!** Dotarsi di un dispositivo di protezione individuale non giustifica l'esposizione a rischi, potenzialmente mortali. **Attenzione!** I modi di utilizzo impropri od errati sono molteplici e soltanto i modi indicati come corretti sono ammessi: tutti gli altri modi d'utilizzo possibili devono essere considerati come vietati.
**3) DISPOSITIVI AD USO PERSONALE**. Ciascun dispositivo è da considerarsi per uso strettamente personale. In caso di impiego da parte di un secondo utilizzatore, eseguire un controllo del dispositivo prima e dopo l'impiego e, laddove richiesto, annotarne gli estremi sull'apposita scheda. **Attenzione!** Non usare mai un dispositivo di cui non si conosca il percorso di vita completo o sprovvisto della corretta documentazione (istruzioni d'uso, eventuale scheda di controllo, etc.).
**4) MARCATURA.** Le indicazioni presenti sul dispositivo possono apparire in luoghi diversi a seconda della dimensione dello stesso. **Attenzione!** Non rimuovere etichette o marcature e verificare che siano tutte leggibili anche dopo l'uso.
**5) DURATA DI VITA.** È difficile predeterminare con precisione la durata di vita reale di un dispositivo perché esso è influenzato da molteplici fattori (ambiente di impiego, fattori climatici, condizioni di stoccaggio, frequenza e intensità di utilizzo, etc.) ma è comunque possibile stimarne la durata di vita massima che è costituita da un iniziale periodo di stoccaggio ottimale e da un periodo di vita operativa. Per i prodotti tessili o plastici la durata di vita massima è di 12 anni a partire dalla data di produzione indicata mentre la durata di vita operativa può essere stimata in base alla frequenza di utilizzo: 10 anni di utilizzo occasionale o 5 anni di utilizzo frequente. Per i prodotti metallici la durata di vita massima è teoricamente indefinita ma è comunque auspicabile sostituirli dopo 10 anni di utilizzo. **Attenzione!** La durata di vita di un dispositivo può essere limitata anche a un singolo impiego, laddove coinvolto in un evento eccezionale (forti cadute o oscillate a pendolo, temperature estreme, contatto con agenti chimici dannosi o bordi affilati, etc.). In caso di dubbi sul funzionamento e sul buono stato di conservazione di un dispositivo astenersi dall'utilizzo e contattare immediatamente il proprio referente per la sicurezza o il costruttore stesso.
**6) ELIMINAZIONE.** Interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo: se la durata di vita massima è stata superata; se risultasse obsoleto, incompatibile con dispositivi più moderni o superato a causa di aggiornamenti normativi; se il risultato dei controlli non è soddisfacente; se si è incerti sul buono stato dello stesso; se questo è stato sottoposto ad un evento eccezionale o a una forte caduta: anche se nessun difetto o degradazione fosse constatabile all'esame visivo, lo suo resistenza iniziale potrebbe essere diminuita seriamente. **Attenzione!** Distruggere i prodotti scartati per evitarne ulteriori utilizzi.
**7) MANOMISSIONI E RIPARAZIONI**. Qualsiasi alterazione o manomissione fa decadere immediatamente il diritto alla garanzia e, in particolare, è assolutamente vietata perché può compromettere la sicurezza del dispositivo stesso. Eventuali, ove possibili, devono essere eseguite esclusivamente dal costruttore o da personale espressamente autorizzato dal costruttore stesso.
**8) LUBRIFICAZIONE**. Nei dispositivi metallici, in caso di necessità, lubrificare le eventuali parti mobili usando esclusivamente olio spray a base siliconica. **Attenzione!** Quantità di olio eccessive favoriscono l'adesione di polvere e sporco. Rimuovere con un panno l'eventuale olio in eccesso. **Attenzione!** Verificare che la lubrificazione non comprometta la corretta interazione fra il dispositivo ed altri componenti del sistema (es. corde).
**9) MANUTENZIONE E PULIZIA.** Evitare il contatto con fonti di calore, materiali abrasivi e taglienti, sostanze corrosive o solventi. Lavare con acqua pulita e, se necessario, aggiungere una minima quantità di sapone neutro per rimuovere lo sporco più persistente; asciugare con panno pulito non abrasivo. Per la disinfezione, usare soli di ammonio diluiti secondo le prescrizioni di sicurezza fornite con il prodotto. In caso di dispositivi umidi o bagnati, lasciare asciugare all'aria aperta lontano da fonti di calore dirette.
**10) STOCCAGGIO E TRASPORTO.** Per un ottimo stoccaggio riporre i dispositivi completamente asciutti a temperatura ambiente in locali ben ventilati. Non esporre i dispositivi all'azione di sostanze chimicamente aggressive, a polveri persistenti o sporco. Durante il trasporto: evitare schiacciamenti e luce diretta del sole. Durante il trasporto: evitare le compressioni, l'esposizione alla luce del sole diretta ed il contatto con utensili taglienti. Evitare il lasciare i dispositivi in autovettura o in ambienti chiusi esposti al sole.
**11) GARANZIA.** 3 anni dalla data di acquisto, contro qualsiasi difetto di fabbricazione o dei materiali impiegati. Esclusi dalla garanzia sono: normale usura, manutenzione e stoccaggio inadeguate, utilizzo scorretto o improprio, manomissioni o riparazioni non autorizzate, mancata osservanza delle istruzioni d'uso. Il costruttore declina ogni responsabilità riguardo alle conseguenze dirette, indirette o accidentali, comprese qualsiasi danno derivante dall'impiego scorretto dei dispositivi, ivi compreso l'impiego corretto in situazioni non idonee a garantire standard di sicurezza adeguati. Per la sicurezza dell'utilizzatore è indispensabile, laddove i dispositivi vengano rivenduti al di fuori dell'originario paese di destinazione, che il rivenditore fornisca opportune istruzioni d'uso nella lingua del paese in cui essi verranno usati.
**ISTRUZIONI SPECIFICHE EN 362 / 12275 / 566.**
Questa nota contiene le informazioni necessarie per un utilizzo corretto dei connettori per alpinismo EN 12275, delle fettucce per alpinismo EN 566 e dei connettori da lavoro EN 362.
**1) NOMENCLATURA.** Connettore (Fig. 5.1-5.2): 1) Corpo; 2) Chiusura catch free; 3) Chiusura tradizionale; 4) Ghiera; 5) Leva; 6) Perno; 7) Area di marcatura; 8) Sistema ACL; 9) Barretta capsiliva; 10) Grella; 11) Girello con indicatore di caduta. Rinvio (Fig. 5.3): 12) Connettore superiore; 13) Etichetta; 14) Fettuccia EN 566; 15) Supporto fermo-fettuccia; 16) Connettore inferiore.
**2) SISTEMI DI CHIUSURA DEI CONNETTORI**. Con leva automatica: senza sistema di bloccaggio (Fig. 6.1÷6.2); con bloccaggio manuale a vite (Fig. 6.3÷6.6); con bloccaggio automatico a baionetta (Fig. 6.7÷6.9), twist-lock (Fig. 6.10÷6.12), triple (Fig. 6.13÷6.16), a doppia leva (Fig. 6.17÷6.20). Senza leva automatica: a pinza (Fig. 6.21÷6.23); con ghiera a vite (Fig. 6.24÷6.27).
**3) MARCATURA.** Sul connettore sono riportate le seguenti indicazioni: Marchio CE; 0639/0333 - Numero dell'organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione; Logo UIAA; Numero della norma EN di riferimento; Carico di rottura; Numero di lotto (BB) e anno di fabbricazione (YYYY); Paese di fabbricazione.
**4) TRACCIABILITÀ.** Per i connettori EN 362 o EN 362+EN 12275: numero di serie individuale (AAAA-DDD-YY) composto da numero progressivo (AAAA), giorno (DDD) e anno di fabbricazione (YY). Per i connettori EN 12275: numero di lotto (BB-YY) composto da lotto di produzione (BB) e anno di fabbricazione (YY). Per le fettucce EN 566: numero di lotto (BB) e anno di fabbricazione (YYYY).
**5) CONTROLLI**. Prima di ogni utilizzo verificare che: non vi siano segni di usura, fessurazioni, corrosioni o deformazioni (Fig. 7.1); i sistemi di chiusura e bloccaggio funzionino correttamente; non vi sia presenza di sporco (es. sabbia); eventuali fettucce siano inserite correttamente e non presentino segni di usura, abrasioni, cucture rovinate, fili tagliati o sfilacciature della trama. Durante ogni utilizzo verificare: che il connettore sia caricato nella direzione corretta (Fig. 7.3); la perfetta chiusura della leva e il relativo bloccaggio; nei connettori con chiusura catch-free, che l'intaglio presente sulla leva sia libero da sporco (terra, fango, sassolini, etc.), neve o ghiaccio (Fig. 7.2); che nessun ostacolo interferisca con il connettore e che questo non appoggi in modo critico sulla roccia o altre strutture.
**6) AVVERTENZE**. Il dispositivo è stato studiato per essere impiegato nelle condizioni climatiche normalmente sopportate dall'uomo (temperatura d'utilizzo compresa fra -30°C e +40°C). Tutti i materiali e trattamenti sono antiallergici, non causano irritazioni o sensibilizzazione della pelle. La prima lettera del codice prodotto (Fig. 11) indica il materiale di fabbricazione: acciaio (S), acciaio inox (4), lega leggera (2). Un'apertura accidentale della leva dovuta a urti, pressioni o vibrazioni diminuisce considerevolmente la resistenza del connettore. **Attenzione!** Evitare di sottoporre carichi sulla leva del connettore a non agibile aperta.
**7) ISTRUZIONI SPECIFICHE EN 12275 / EN 566.** Questa parte illustra l'utilizzo specifico di connettori e rinvii utilizzati in alpinismo e attività similari. **7.1 - Classificazione EN 12275** (Fig. 4). Connettore base (tipo B): progettato per l'utilizzo in un sistema di assicurazione; Connettore HMS (tipo H): progettato principalmente per l'assicurazione dinamica, es. mezzo barcaiolo (Fig. 7.13÷7.14) ; Connettore da via ferrata (tipo K): laddove necessario utilizzare un supporto fermo-corda/fettuccia (Fig. 7.15); Connettore terminale (tipo T): progettato affinché il carico sia in una direzione prestabilita; Connettore ovale (tipo X): progettato principalmente per l'arrampicata artificiale e l'uso con carrucole; Connettore con chiusura a vite (tipo G): per connessioni di lunga durata o permanenti. **7.2 - Istruzioni d'uso rinvii** (Fig. 8). Introdurre la corda nel connettore inferiore in modo che la sua leva sia opposta alla direzione di progressione dell'arrampicatore: che la corda sia inserita dalla parete verso l'esterno (Fig. 8.1) **Attenzione!** In caso contrario una caduta potrebbe provocare l'uscita accidentale della corda. **Attenzione!** Umidità, ghiaccio, contatto con bordi affilati e presenza di nodi possono compromettere la resistenza della fettuccia. **7.3 - Supporti fermo-fettuccia:** Questi prodotti non sono dei DPI e non sono progettati per sostenere il peso dell'utilizzatore. Montare sul connettore inferiore da rinvio posizionare il supporto esclusivamente nel moschettone inferiore (Fig. 5.3). Controllare sempre visivamente entrambi i lati del moschettone per verificare che sia inserito sia nella fettuccia che nel supporto fermo-fettuccia (Fig. 8.14-8.23). **Attenzione!** Non utilizzare questi dispositivi con anelli di fettuccia della tecnologia indicata in Fig. 8.24: pericolo di morte (Fig. 8.25÷8.28)!
**8) ISTRUZIONI SPECIFICHE EN 362.**
Qualsiasi attività svolta oltre i due metri di altezza presuppone l'impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro il rischio di cadute. Prima di accedere alla postazione di lavoro si devono considerare tutti i fattori di rischio (ambientali, concomitanti, conseguenziali).
**8.1 - Classificazione EN 362** (Fig. 4). Connettore di base (classe B): da utilizzare come componente; Connettore multiuso (classe M): può essere caricato lungo l'asse maggiore e minore; Connettore di terminazione (classe T): da utilizzare come elemento di un sottosistema in modo tale che il carico sia in una direzione prestabilita; Connettore di ancoraggio (classe A): da utilizzare per il collegamento diretto ad uno specifico tipo di ancoraggio; Connettore con ghiera a vite (classe Q): per connessioni di lunga durata o permanenti, quando le operazioni di aganciio e aggancio non sono frequenti. **8.2 - Controllo periodico.** Almeno ogni 12 mesi (6 mesi per impieghi in mare) è indispensabile un controllo approfondito del dispositivo da parte del costruttore o di personale competente espressamente abilitato dal costruttore stesso. Questa frequenza può essere variata in funzione della frequenza e dell'intensità di utilizzo. L'esecuzione dei controlli periodici regolari è indispensabile per garantire la continua efficienza e durabilità del dispositivo, da cui dipende la sicurezza dell'utilizzatore. I risultati dei controlli saranno riportati sull'apposita scheda che correda e deve accompagnare ogni dispositivo. **Attenzione!** In mancanza della scheda, o se illeggibile, astenersi dall'utilizzo. **Scheda di identificazione del dispositivo (Fig. A):** A) Marchio commerciale; B) Produttore; C) Prodotto (tipo, modello, codice); D) Utente (società, nome e indirizzo); E) Numero di serie / lotto; F) Anno di produzione; G) Data di acquisto; H) Data del primo utilizzo; I) Data di scadenza; L) Norme di riferimento; M) Ente notificato che ha effettuato l'esame CE; N) Ente notificato che controlla la produzione. **Scheda di controllo periodico del dispositivo (Fig. B):** O) Data; P) Motivo del controllo: controllo periodico o controllo eccezionale; Q) Nome e firma del responsabile del controllo; R) Annotazioni (difetti rilevati, riparazioni effettuate o altre informazioni pertinenti); S) Esito del controllo: dispositivo idoneo all'uso, dispositivo non idoneo all'uso o dispositivo da verificare; T) Data del controllo successivo. **8.3 - Avvertenze specifiche**. Prima di ogni utilizzo è necessario: verificare che tutti i dispositivi riportino la corretta referenza normativa e siano in perfetto stato di funzionamento; assicurarsi che le schede di manutenzione di ogni dispositivo siano correttamente aggiornate; avere precedentemente con attenzione la via di accesso più sicura, essere equipaggiati adeguatamente ed avere previsto una procedura di soccorso per il recupero dell'operatore in difficoltà; verificare, in un sistema di arresto cadute, lo spazio libero richiesto sotto l'utilizzatore sul luogo di lavoro (Fig. 9.4), in modo che, in caso di caduta, non vi sia collisione con il suolo né presenza di altri ostacoli sulla traiettoria della caduta. Durante ogni utilizzo è necessario: per la sicurezza dell'operatore, che il dispositivo o il punto di ancoraggio siano sempre correttamente posizionati e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio e l'altezza di caduta (Fig. 9.1÷9.3). **Attenzione!** Tenere sempre in considerazione la lunghezza dei dispositivi utilizzati. **8.4 - Istruzioni d'uso.** I connettori di classe Q, devono essere utilizzati con la ghiera chiusa secondo la coppia di serraggio in modo che nessun filetto risulti visibile (Fig. 6.27). I connettori con leva automatica e bloccaggio manuale a vite non sono adatti in caso di lavori con frequenti operazioni di aganciio e aggancio. Verificare i punti di collegamento possibili all'imbracatura, in quanto le imbracature complete sono gli unici dispositivi di contenimento del corpo che possono essere impiegati in un sistema di arresto caduta. Si devono utilizzare esclusivamente punti di ancoraggio, conformi alla norma EN 795 (resistenza minima 12 kN o 18 kN per ancoraggi non metallici), che non presentino spigoli taglienti (Fig. 9.1). **Attenzione!** Il collegamento a cinghie larghe può ridurre la resistenza del connettore.
**9) LEGENDA.** Arrampicatore (Fig. 2.1); Cadu

## ALLGEMEINE GEBRAUCHSANWEISUNGEN. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.climbingtechnology.com

Tätigen Sie bei auf der Website www.climbingtechnology.com in verschiedenen Sprachen und/oder Sprachen.

1) **EINSCHULUNG UND KÖRPERLICHE FITNESS.** Die Aktivitäten im Zusammenhang mit dieser Verwendung sind gefährlich. Es wird empfohlen, sich an erfahrene Personen zu wenden, um die für Ihre Tätigkeit relevanten Personen vorbereiten. Vor der Verwendung müssen Sie unbedingt über eine entsprechende Sachkenntnis und Ausbildung verfügen und gegebenenfalls eine spezielle Einschulung in Bezug auf den Einsatz der Vorrichtungen erhalten. Außerdem müssen Sie mit der Vorrichtung vertraut und sicherlich fit sein. **Achtung!** Keinesfalls dürfen alkoholische oder psychotrope Substanzen, einschließlich Medikamenten, Ihre Wahrnehmungsfähigkeit, die Ihre Geschicklichkeit und die Arbeitskraft beeinträchtigen können, eingenommen werden.

2) **VOR DEM EINSATZ ZU BEACHTEN.** Lesen und verstehen Sie vor dem Einsatz der oder Vorrichtung vollständig Gebrauchsanweisungen und Informationen. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die erforderliche Fähigkeit der gesamten Vorrichtung, prüfen Sie, ob es für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist und alle Elemente vorhanden sind und sicherstellen, dass Sie wissen, wie Sie die Vorrichtung richtig einsetzen. Stellen Sie sicher, dass das System korrekt zusammengebaut ist und die einzelnen Komponenten ohne angemessene Intervention funktionieren. **Achtung!** Überprüfen Sie, dass die eventuell eingesetzten Seile und/oder Bandschlingen Merkmale aufweisen. Sie müssen sicherstellen, dass die Vorrichtung keinen Schaden erleidet, wenn sie der Textur ausweichen. Kontrollieren Sie bei jeden Einsatz: Der Karabiner muss richtungsverriegelt bleiben werden (Abb. 7-3); dass der Schnapper perfekt schließt und die Verriegelung funktioniert; Stellen Sie sicher, dass bei den Verbindungen keine Spiele sind; Prüfen Sie, dass die Seile keine Anzeichen von Verschleiß oder Schnitt ist (Risse, Schäfteln, Steinchen usw.), keinen Schnee und kein Eis aufweist (Abb. 7-2); Kein Hindernis darf dem Seil oder Gurtband beeinflussen und der Karabiner darf nicht auf Kritische Weise auf Fels oder anderen Strukturen aufliegen.

3) **HINWEISE.** Die Vorrichtung ist für den Einsatz unter klimatischen Bedingungen konzipiert, die vor Menschen verwendet werden können, vorausgesetzt, dass sie in der Lage sind, die Vorrichtung sicher und unbeschadet zu verwenden. Keine Hautreizungen oder -irritationen hervor. Der erste Buchstabe des Produktcodes (Abb. 11) gibt die Produktkategorie an. **Achtung!** Vermeiden Sie das Reiben der Seile gegen die Kante. Zur Lebdauer Öffnung des Schnappers durch Stöße, Druck oder Vibrationen vermindert deutlich die Belastbarkeit des Karabiners. **Achtung!** Das Anbringen von Lasten am Karabiner/Schnapper vermeiden und die Lasten nicht Öffnen.

4) **SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN EN 12275 / EN 566.** Dieser Abschnitt erklärt den spezifischen Einsatz von Karabinern und Verbindungsmitteln gemäß den Normen EN 12275 und EN 566. Die Verbindungsmittel werden verwendet. 7.1 - Klassifizierung EN 12275 (Abb. 4). Basis-Karabiner (Typ B): zum Gebrauch in einem 3-Schraubsystem erstrebenswert; HMS-Karabiner (Typ H): hauptsächlich für dynamisches Sichern konzipiert, z. B. mit Halbseilen (Abb. 7-1). Asymmetrische Karabiner (Typ A): z. B. mit Form D, Birnenform oder Ballform, häufig verwendet werden muss (Abb. 7-15); Endkarabiner (Typ T): so konzipiert, dass die Belastung in eine vorgegebene Richtung gelenkt wird, z. B. Form D mit Gewicht, Birnenform, Ballform, Kleiner entwurfen und zum Gebrauch mit Seilrollen; Karabiner mit Schraubverschluss (Typ G): für dauerndes oder permanente Verbindungen. 72 - Gebrauchsanweisung für Expressschlingen (Abb. 8). Das Seil so in den unteren Karabiner einhängen, dass der Karabiner nicht verdreht wird. Sicherstellen, dass der Schnapper geschlossen ist. Das Seil muss von der Wand nach außen hin eingeklippt werden. (Abb. 8.1). **Achtung!** In gegenüberliegenden Richtungen eingehängte Karabiner können zum Bruch führen. Es, Sicherstellen, dass Sie Seile oder Bändern und Knoten kann die Belastbarkeit der Schlinge beeinträchtigen. 73 - Fixierung für Schlingen. Dieses Produkt ist keine PSA und wurde nicht zum Tragen des Gewichts des Nutzers konzipiert. Die Verwendung von Expressschlingen als persönliche Rückhaltevorrichtung (Abb. 8.2). 74 - Immer beide Seiten des Karabiners in Augenschein nehmen, um zu prüfen, dass er sowohl in der Bandschlinge als auch in der Sicherungsschlaufe eingehängt ist (Abb. 8.1 & 8.2). 75 - Kein Karabiner, Schutz nicht mit Bandschlingen von in Abb. 8.2 verwenden, es besteht Lebensgefahr (Abb. 8.25 = 8.28).

8) **SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN EN 362.** Jegliche Tätigkeit in einer Höhe zwei Metern Höhe erfordert das Tragen Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen den Fall. Vor dem Zugang zum Arbeitsbereich müssen sämtliche Risikofaktoren (Umgebungsrisiken, Beglei- und Folgerisiken) berücksichtigt werden.

8.1 - Klassifizierung EN 362 (Abb. 4). Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Die Komponente zu verwenden; Mehrzweck-Verbindungselement (Klasse M): einfang der großen und kleinen Achse; Endverbindungselement (Klasse T): als Element eines Unterystems zu verwenden, und zwar mit der Last in eine vorbestimmte Richtung; Verbindungselement (Klasse X): für den Einsatz in einer Anwendung oder Tätigkeit Anker/Karabiner/Verbindungselement mit Schraubverschluss (Klasse G): für langfristige oder permanente Verbindungen, die nur selten ein-/ausgehängt werden.

8.2 - Regelmäßige Kontrolle. Zumindest einmal jährlich (alle 6 Monate beim Einsatz im Meer) ist eine genaue Kontrolle der Vorrichtung durch den Hersteller oder kompetentes und ausdrücklich von Hersteller beauftragtes Personal erforderlich. Dieses muss in Abhängigkeit von Häufigkeit und Intensität variiert werden. Die Durchführung der ordnungsgemäßen regelmäßigen Kontrollen ist für die sorgfältige Efficiency und Haltbarkeit der Vorrichtung und der Sicherheit des Benutzers unerlässlich. Die Kontrollergebnisse werden auf einem speziellen Blatt vermerkt, das jeder Vorrichtung beiliegen muss. **Achtung!** Falls das Kunststoffteil fehlt oder unbeschriftet ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht. **Verbraucht den Karabiner, wenn Sie Unsicherheiten bezüglich seines Zustands haben.** 8.3 - Sicherheitsgründe (Abb. 5). Benutzer (Gesellschaft, Name und Adresse); E Seriennummer / Losnummer; F) Herstellungsjahr; G) Kaufdatum; H) Datum der Ersten Verwendung; I) Unterschrift des Verantwortlichen; J) Nächste Seite (E-G Baumusterprüfung; N) Benannte Stelle für Produktionskontrolle. **Kontrollblatt der Vorrichtung (Abb. 5):** O) Datum; P) Grund für die Kontrolle: regelmäßige oder außerordentliche Kontrolle; Q) Name und Unterschrift des kompetenten Personals; R) Ergebnis der Kontrolle: Vorrichtung kann weiterverwendet werden; Rotaturen oder sonstige zwischenliegende Informationen); S) Kontrollergebnis: die Vorrichtung ist einsatzfähig; die Vorrichtung ist nicht einsatzfähig; die Vorrichtung ist zu ziehen; T) Kosten für die Kontrolle.

8.3 - Besondere Hinweise. Vor jedem Einsatz und folgende Maßnahmen erforderlich: Stellen Sie sicher, dass alle Vorrichtungen die korrekten normativen Referenzen aufweisen und einwandfrei funktionieren (Ring sind, Verschlüsse, Seile, Bänder, Karabiner, Schnapper, Nähte usw.); Sicherstellen Sie, dass sich sorgfältig der sicherste Zugangsweg ausgearbeitet werde, dass Sie über die entsprechende Ausrüstung verfügen und ein Rettungsplan für den Fall eines Unfalls vorhanden ist; Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Kenntnisse des Arbeitsbereichs des Benutzers zu prüfen (Abb. 9.4), dass mit es bei einem Absturz zu keinem Aufprall auf dem Boden oder auf andere Hindernisse während des Fallens kommt. Wählen und Einsatz einer Vorrichtung mit Rückhaltefunktion (Abb. 9.1 - Rückhaltefunktion): hist ist es erforderlich, dass die Vorrichtung bzw. der Anschlagpunkt stets korrekt positioniert sind und dass die Arbeiter so ausgerüstet sind, dass sie den Boden oder andere Hindernisse nicht erreichen können (Abb. 9.1= 9.3). **Achtung!** Berücksichtigen Sie stets die Länge der verwendeten Vorrichtungen. 8.4 - Bedienungsanweisungen. Die Verbindungselemente der Klasse Q müssen mit dem entsprechenden Anzeigemoment verriegelt sein, so dass das Gewinde vollständig ist (Abb. 6.27). Die Verbindungselemente ist mit automatischen Schnapper und manueller Schraubverriegelung eignen sich nicht für Arbeiten mit Aufgaben Gurtbänder. Die Verwendung von Kleinteilen ist nicht empfohlen. Verwenden Sie vollständige Gurtbänder die einzigen Körperhaltevorrichtungen sind, die in einem Absturz-Auffangsystem verwendet werden können. Es dürfen ausschließlich Anschlagpunkte verwendet werden, die der Norm EN 795 entsprechen (Widerstandskraft 12 kN oder 15 kN). Die Verbindungen müssen mindestens 10 kN aufweisen. Für Karabiner EN 362: Nummer und Jahr der Referenznorm, gefolgt von einem Buchstaben, der die Karabinerklasse identifiziert; Modell-Code. Das Etikett enthält folgende Angaben: Name des Herstellers oder Marke; Seriennummer oder Losnummer; Jahr und Monat der Herstellung; Piktogramm des Benutzerhandbuchs; Kontrollphase eingestellt; UIAA Logo; Nummer der EN-Bezugsnorm; Bruchlast; Partienummer (Z2) und Baujahr (YYYY); Herstellungsort.

9) **RÜCKVERFOLGBARKEIT.** Für Karabiner EN 362 oder EN 362+EN 12275: individuelle Seriennummer (AAAA-DDD-YY), bestehend aus fortlaufender Nummer (AAAA), Tag (DDD) und Herstellungsjahr (YY). Für Karabiner EN 362+EN 12275: Batch-nummer (BB-AA) bestehend aus Produktionsbatch (BB) Herstellungsjahr (YY). Für Schlingen EN 566: Lotnummer (BB) und Herstellungsjahr (YYYY).

10) **KONTROLLEN.** Vor jedem Einsatz ist sicherzustellen: dass keine Verschleißspuren, Risse, Korrosionsanzeichen oder Funktionsmängel vorliegen (Abb. 10.1); dass die Verriegelung des Schnappers intakt ist; keine Verschnitzungen auftreten (z. B. Stöße); Es ist zu prüfen, ob eventuell vorhandene Bandschlingen keine mit eingeöltes Fett und keine Anzeichen von Verschleißerscheinungen aufweisen; Prüfen Sie, ob eventuelle Textur aufweisen. Kontrollieren Sie bei jeden Einsatz: Der Karabiner muss richtungsverriegelt bleiben werden (Abb. 7-3); dass der Schnapper perfekt schließt und die Verriegelung funktioniert; Stellen Sie sicher, dass bei den Verbindungen keine Spiele sind; Prüfen Sie, dass die Seile keine Anzeichen von Verschleiß oder Schnitt ist (Risse, Schäfteln, Steinchen usw.), keinen Schnee und kein Eis aufweist (Abb. 7-2); Kein Hindernis darf dem Seil oder Gurtband beeinflussen und der Karabiner darf nicht auf kritische Weise auf Fels oder anderen Strukturen aufliegen.

11) **HINWEISE.** Die Vorrichtung ist für den Einsatz unter klimatischen Bedingungen konzipiert, die von Menschen verwendet werden können, vorausgesetzt, dass sie in der Lage sind, die Vorrichtung sicher und unbeschadet zu verwenden. Keine Hautreizungen oder -irritationen hervor. Der erste Buchstabe des Produktcodes (Abb. 11) gibt die Produktkategorie an. **Achtung!** Vermeiden Sie das Reiben der Seile gegen die Kante. Zur Lebdauer Öffnung des Schnappers durch Stöße, Druck oder Vibrationen vermindert deutlich die Belastbarkeit des Karabiners. **Achtung!** Das Anbringen von Lasten am Karabiner/Schnapper vermeiden und die Lasten nicht Öffnen.

12) **SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN EN 12275 / EN 566.** Dieser Abschnitt erklärt den spezifischen Einsatz von Karabinern und Verbindungsmitteln gemäß den Normen EN 12275 und EN 566. Die Verbindungsmittel werden verwendet. 7.1 - Klassifizierung EN 12275 (Abb. 4). Basis-Karabiner (Typ B): zum Gebrauch in einem 3-Schraubsystem erstrebenswert; HMS-Karabiner (Typ H): hauptsächlich für dynamisches Sichern konzipiert, z. B. mit Halbseilen (Abb. 7-1). Asymmetrische Karabiner (Typ A): z. B. mit Form D, Birnenform oder Ballform, häufig verwendet werden muss (Abb. 7-15); Endkarabiner (Typ T): so konzipiert, dass die Belastung in eine vorgegebene Richtung gelenkt wird, z. B. Form D mit Gewicht, Birnenform, Ballform, Kleiner entwurfen und zum Gebrauch mit Seilrollen; Karabiner mit Schraubverschluss (Typ G): für dauerndende oder permanente Verbindungen. 72 - Gebrauchsanweisung für Expressschlingen (Abb. 8). Das Seil so in den unteren Karabiner einhängen, dass der Karabiner nicht verdreht wird. Sicherstellen, dass der Schnapper geschlossen ist. Das Seil muss von der Wand nach außen hin eingeklippt werden. (Abb. 8.1). **Achtung!** In gegenüberliegenden Richtungen eingehängte Karabiner können zum Bruch führen. Es, Sicherstellen, dass Sie Seile oder Bändern und Knoten kann die Belastbarkeit der Schlinge beeinträchtigen. 73 - Fixierung für Schlingen. Dieses Produkt ist keine PSA und wurde nicht zum Tragen des Gewichts des Nutzers konzipiert. Die Verwendung von Expressschlingen als persönliche Rückhaltevorrichtung (Abb. 8.2). 74 - Immer beide Seiten des Karabiners in Augenschein nehmen, um zu prüfen, dass er sowohl in der Bandschlinge als auch in der Sicherungsschlaufe eingehängt ist (Abb. 8.1 & 8.2). 75 - Kein Karabiner, Schutz nicht mit Bandschlingen von in Abb. 8.2 verwenden, es besteht Lebensgefahr (Abb. 8.25 = 8.28).

8) **SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN EN 362.** Jegliche Tätigkeit in einer Höhe zwei Metern Höhe erfordert das Tragen Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen den Fall. Vor dem Zugang zum Arbeitsbereich müssen sämtliche Risikofaktoren (Umgebungsrisiken, Beglei- und Folgerisiken) berücksichtigt werden.

8.1 - Klassifizierung EN 362 (Abb. 4). Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Die Komponente zu verwenden; Mehrzweck-Verbindungselement (Klasse M): einfang der großen und kleinen Achse; Endverbindungselement (Klasse T): als Element eines Unterystems zu verwenden, und zwar mit der Last in eine vorbestimmte Richtung; Verbindungselement (Klasse X): für den Einsatz in einer Anwendung oder Tätigkeit Anker/Karabiner/Verbindungselement mit Schraubverschluss (Klasse G): für langfristige oder permanente Verbindungen, die nur selten ein-/ausgehängt werden.

8.2 - Regelmäßige Kontrolle. Zumindest einmal jährlich (alle 6 Monate beim Einsatz im Meer) ist eine genaue Kontrolle der Vorrichtung durch den Hersteller oder kompetentes und ausdrücklich von Hersteller beauftragtes Personal erforderlich. Dieses muss in Abhängigkeit von Häufigkeit und Intensität variiert werden. Die Durchführung der ordnungsgemäßen regelmäßigen Kontrollen ist für die sorgfältige Efficiency und Haltbarkeit der Vorrichtung und der Sicherheit des Benutzers unerlässlich. Die Kontrollergebnisse werden auf einem speziellen Blatt vermerkt, das jeder Vorrichtung beiliegen muss. **Achtung!** Falls das Kunststoffteil fehlt oder unbeschriftet ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht. **Verbraucht den Karabiner, wenn Sie Unsicherheiten bezüglich seines Zustands haben.** 8.3 - Sicherheitsgründe (Abb. 5). Benutzer (Gesellschaft, Name und Adresse); E Seriennummer / Losnummer; F) Herstellungsjahr; G) Kaufdatum; H) Datum der Ersten Verwendung; I) Unterschrift des Verantwortlichen; J) Nächste Seite (E-G Baumusterprüfung; N) Benannte Stelle für Produktionskontrolle. **Kontrollblatt der Vorrichtung (Abb. 5):** O) Datum; P) Grund für die Kontrolle: regelmäßige oder außerordentliche Kontrolle; Q) Name und Unterschrift des kompetenten Personals; R) Ergebnis der Kontrolle: Vorrichtung kann weiterverwendet werden; Rotaturen oder sonstige zwischenliegende Informationen); S) Kontrollergebnis: die Vorrichtung ist einsatzfähig; die Vorrichtung ist nicht einsatzfähig; die Vorrichtung ist zu ziehen; T) Kosten für die Kontrolle.

8.3 - Besondere Hinweise. Vor jedem Einsatz und folgende Maßnahmen erforderlich: Stellen Sie sicher, dass alle Vorrichtungen die korrekten normativen Referenzen aufweisen und einwandfrei funktionieren (Ring sind, Verschlüsse, Seile, Bänder, Karabiner, Schnapper, Nähte usw.); Sicherstellen Sie, dass sich sorgfältig der sicherste Zugangsweg ausgearbeitet werde, dass Sie über die entsprechende Ausrüstung verfügen und ein Rettungsplan für den Fall eines Unfalls vorhanden ist; Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Kenntnisse des Arbeitsbereichs des Benutzers zu prüfen (Abb. 9.4), dass mit es bei einem Absturz zu keinem Aufprall auf dem Boden oder auf andere Hindernisse während des Fallens kommt. Wählen und Einsatz einer Vorrichtung mit Rückhaltefunktion (Abb. 9.1 - Rückhaltefunktion): hist ist es erforderlich, dass die Vorrichtung bzw. der Anschlagpunkt stets korrekt positioniert sind und dass die Arbeiter so ausgerüstet sind, dass sie den Boden oder andere Hindernisse nicht erreichen können (Abb. 9.1= 9.3). **Achtung!** Berücksichtigen Sie stets die Länge der verwendeten Vorrichtungen. 8.4 - Bedienungsanweisungen. Die Verbindungselemente der Klasse Q müssen mit dem entsprechenden Anzeigemoment verriegelt sein, so dass das Gewinde vollständig ist (Abb. 6.27). Die Verbindungselemente ist mit automatischen Schnapper und manueller Schraubverriegelung eignen sich nicht für Arbeiten mit Aufgaben Gurtbänder. Die Verwendung von Kleinteilen ist nicht empfohlen. Verwenden Sie vollständige Gurtbänder die einzigen Körperhaltevorrichtungen sind, die in einem Absturz-Auffangsystem verwendet werden können. Es dürfen ausschließlich Anschlagpunkte verwendet werden, die der Norm EN 795 entsprechen (Widerstandskraft 12 kN oder 15 kN). Die Verbindungen müssen mindestens 10 kN aufweisen. Für Karabiner EN 362: Nummer und Jahr der Referenznorm, gefolgt von einem Buchstaben, der die Karabinerklasse identifiziert; Modell-Code. Das Etikett enthält folgende Angaben: Name des Herstellers oder Marke; Seriennummer oder Losnummer; Jahr und Monat der Herstellung; Piktogramm des Benutzerhandbuchs; Kontrollphase eingestellt; UIAA Logo; Nummer der EN-Bezugsnorm; Bruchlast; Partienummer (Z2) und Baujahr (YYYY); Herstellungsort.

9) **RÜCKVERFOLGBARKEIT.** Für Karabiner EN 362 oder EN 362+EN 12275: individuelle Seriennummer (AAAA-DDD-YY), bestehend aus fortlaufender Nummer (AAAA), Tag (DDD) und Herstellungsjahr (YY). Für Karabiner EN 362+EN 12275: Batch-nummer (BB-YY) bestehend aus Produktionsbatch (BB) Herstellungsjahr (YY). Für Schlingen EN 566: Lotnummer (BB) und Herstellungsjahr (YYYY).

10) **KONTROLLEN.** Vor jedem Einsatz ist sicherzustellen: dass keine Verschleißspuren, Risse, Korrosionsanzeichen oder Funktionsmängel vorliegen (Abb. 10.1); dass die Verriegelung des Schnappers intakt ist; keine Verschnitzungen auftreten (z. B. Stöße); Es ist zu prüfen, ob eventuell vorhandene Bandschlingen keine mit eingeöltes Fett und keine Anzeichen von Verschleißerscheinungen aufweisen; Prüfen Sie, ob eventuelle Textur aufweisen. Kontrollieren Sie bei jeden Einsatz: Der Karabiner muss richtungsverriegelt bleiben werden (Abb. 7-3); dass der Schnapper perfekt schließt und die Verriegelung funktioniert; Stellen Sie sicher, dass bei den Verbindungen keine Spiele sind; Prüfen Sie, dass die Seile keine Anzeichen von Verschleiß oder Schnitt ist (Risse, Schäfteln, Steinchen usw.), keinen Schnee und kein Eis aufweist (Abb. 7-2); Kein Hindernis darf dem Seil oder Gurtband beeinflussen und der Karabiner darf nicht auf kritische Weise auf Fels oder anderen Strukturen aufliegen.

11) **HINWEISE.** Die Vorrichtung ist für den Einsatz unter klimatischen Bedingungen konzipiert, die von Menschen verwendet werden können, vorausgesetzt, dass sie in der Lage sind, die Vorrichtung sicher und unbeschadet zu verwenden. Keine Hautreizungen oder -irritationen hervor. Der erste Buchstabe des Produktcodes (Abb. 11) gibt die Produktkategorie an. **Achtung!** Vermeiden Sie das Reiben der Seile gegen die Kante. Zur Lebdauer Öffnung des Schnappers durch Stöße, Druck oder Vibrationen vermindert deutlich die Belastbarkeit des Karabiners. **Achtung!** Das Anbringen von Lasten am Karabiner/Schnapper vermeiden und die Lasten nicht Öffnen.

12) **SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN EN 12275 / EN 566.** Dieser Abschnitt erklärt den spezifischen Einsatz von Karabinern und Verbindungsmitteln gemäß den Normen EN 12275 und EN 566. Die Verbindungsmittel werden verwendet. 7.1 - Klassifizierung EN 12275 (Abb. 4). Basis-Karabiner (Typ B): zum Gebrauch in einem 3-Schraubsystem erstrebenswert; HMS-Karabiner (Typ H): hauptsächlich für dynamisches Sichern konzipiert, z. B. mit Halbseilen (Abb. 7-1). Asymmetrische Karabiner (Typ A): z. B. mit Form D, Birnenform oder Ballform, häufig verwendet werden muss (Abb. 7-15); Endkarabiner (Typ T): so konzipiert, dass die Belastung in eine vorgegebene Richtung gelenkt wird, z. B. Form D mit Gewicht, Birnenform, Ballform, Kleiner entwurfen und zum Gebrauch mit Seilrollen; Karabiner mit Schraubverschluss (Typ G): für dauerndende oder permanente Verbindungen. 72 - Gebrauchsanweisung für Expressschlingen (Abb. 8). Das Seil so in den unteren Karabiner einhängen, dass der Karabiner nicht verdreht wird. Sicherstellen, dass der Schnapper geschlossen ist. Das Seil muss von der Wand nach außen hin eingeklippt werden. (Abb. 8.1). **Achtung!** In gegenüberliegenden Richtungen eingehängte Karabiner können zum Bruch führen. Es, Sicherstellen, dass Sie Seile oder Bändern und Knoten kann die Belastbarkeit der Schlinge beeinträchtigen. 73 - Fixierung für Schlingen. Dieses Produkt ist keine PSA und wurde nicht zum Tragen des Gewichts des Nutzers konzipiert. Die Verwendung von Expressschlingen als persönliche Rückhaltevorrichtung (Abb. 8.2). 74 - Immer beide Seiten des Karabiners in Augenschein nehmen, um zu prüfen, dass er sowohl in der Bandschlinge als auch in der Sicherungsschlaufe eingehängt ist (Abb. 8.1 & 8.2). 75 - Kein Karabiner, Schutz nicht mit Bandschlingen von in Abb. 8.2 verwenden, es besteht Lebensgefahr (Abb. 8.25 = 8.28).

8) **SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN EN 362.** Jegliche Tätigkeit in einer Höhe zwei Metern Höhe erfordert das Tragen Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen den Fall. Vor dem Zugang zum Arbeitsbereich müssen sämtliche Risikofaktoren (Umgebungsrisiken, Beglei- und Folgerisiken) berücksichtigt werden.

8.1 - Klassifizierung EN 362 (Abb. 4). Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Die Komponente zu verwenden; Mehrzweck-Verbindungselement (Klasse M): einfang der großen und kleinen Achse; Endverbindungselement (Klasse T): als Element eines Unterystems zu verwenden, und zwar mit der Last in eine vorbestimmte Richtung; Verbindungselement (Klasse X): für den Einsatz in einer Anwendung oder Tätigkeit Anker/Karabiner/Verbindungselement mit Schraubverschluss (Klasse G): für langfristige oder permanente Verbindungen, die nur selten ein-/ausgehängt werden.

8.2 - Regelmäßige Kontrolle. Zumindest einmal jährlich (alle 6 Monate beim Einsatz im Meer) ist eine genaue Kontrolle der Vorrichtung durch den Hersteller oder kompetentes und ausdrücklich von Hersteller beauftragtes Personal erforderlich. Dieses muss in Abhängigkeit von Häufigkeit und Intensität variiert werden. Die Durchführung der ordnungsgemäßen regelmäßigen Kontrollen ist für die sorgfältige Efficiency und Haltbarkeit der Vorrichtung und der Sicherheit des Benutzers unerlässlich. Die Kontrollergebnisse werden auf einem speziellen Blatt vermerkt, das jeder Vorrichtung beiliegen muss. **Achtung!** Falls das Kunststoffteil fehlt oder unbeschriftet ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht. **Verbraucht den Karabiner, wenn Sie Unsicherheiten bezüglich seines Zustands haben.** 8.3 - Sicherheitsgründe (Abb. 5). Benutzer (Gesellschaft, Name und Adresse); E Seriennummer / Losnummer; F) Herstellungsjahr; G) Kaufdatum; H) Datum der Ersten Verwendung; I) Unterschrift des Verantwortlichen; J) Nächste Seite (E-G Baumusterprüfung; N) Benannte Stelle für Produktionskontrolle. **Kontrollblatt der Vorrichtung (Abb. 5):** O) Datum; P) Grund für die Kontrolle: regelmäßige oder außerordentliche Kontrolle; Q) Name und Unterschrift des kompetenten Personals; R) Ergebnis der Kontrolle: Vorrichtung kann weiterverwendet werden; Rotaturen oder sonstige zwischenliegende Informationen); S) Kontrollergebnis: die Vorrichtung ist einsatzfähig; die Vorrichtung ist nicht einsatzfähig; die Vorrichtung ist zu ziehen; T) Kosten für die Kontrolle.

8.3 - Besondere Hinweise. Vor jedem Einsatz und folgende Maßnahmen erforderlich: Stellen Sie sicher, dass alle Vorrichtungen die korrekten normativen Referenzen aufweisen und einwandfrei funktionieren (Ring sind, Verschlüsse, Seile, Bänder, Karabiner, Schnapper, Nähte usw.); Sicherstellen Sie, dass sich sorgfältig der sicherste Zugangsweg ausgearbeitet werde, dass Sie über die entsprechende Ausrüstung verfügen und ein Rettungsplan für den Fall eines Unfalls vorhanden ist; Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Kenntnisse des Arbeitsbereichs des Benutzers zu prüfen (Abb. 9.4), dass mit es bei einem Absturz zu keinem Aufprall auf dem Boden oder auf andere Hindernisse während des Fallens kommt. Wählen und Einsatz einer Vorrichtung mit Rückhaltefunktion (Abb. 9.1 - Rückhaltefunktion): hist ist es erforderlich, dass die Vorrichtung bzw. der Anschlagpunkt stets korrekt positioniert sind und dass die Arbeiter so ausgerüstet sind, dass sie den Boden oder andere Hindernisse nicht erreichen können (Abb. 9.1= 9.3). **Achtung!** Berücksichtigen Sie stets die Länge der verwendeten Vorrichtungen. 8.4 - Bedienungsanweisungen. Die Verbindungselemente der Klasse Q müssen mit dem entsprechenden Anzeigemoment verriegelt sein, so dass das Gewinde vollständig ist (Abb. 6.27). Die Verbindungselemente ist mit automatischen Schnapper und manueller Schraubverriegelung eignen sich nicht für Arbeiten mit Aufgaben Gurtbänder. Die Verwendung von Kleinteilen ist nicht empfohlen. Verwenden Sie vollständige Gurtbänder die einzigen Körperhaltevorrichtungen sind, die in einem Absturz-Auffangsystem verwendet werden können. Es dürfen ausschließlich Anschlagpunkte verwendet werden, die der Norm EN 795 entsprechen (Widerstandskraft 12 kN oder 15 kN). Die Verbindungen müssen mindestens 10 kN aufweisen. Für Karabiner EN 362: Nummer und Jahr der Referenznorm, gefolgt von einem Buchstaben, der die Karabinerklasse identifiziert; Modell-Code. Das Etikett enthält folgende Angaben: Name des Herstellers oder Marke; Seriennummer oder Losnummer; Jahr und Monat der Herstellung; Piktogramm des Benutzerhandbuchs; Kontrollphase eingestellt; UIAA Logo; Nummer der EN-Bezugsnorm; Bruchlast; Partienummer (Z2) und Baujahr (YYYY); Herstellungsort.

9) **RÜCKVERFOLGBARKEIT.** Für Karabiner EN 362 oder EN 362+EN 12275: individuelle Seriennummer (AAAA-DDD-YY), bestehend aus fortlaufender Nummer (AAAA), Tag (DDD) und Herstellungsjahr (YY). Für Karabiner EN 362+EN 12275: Batch-nummer (BB-YY) bestehend aus Produktionsbatch (BB) Herstellungsjahr (YY). Für Schlingen EN 566: Lotnummer (BB) und Herstellungsjahr (YYYY).

10) **KONTROLLEN.** Vor jedem Einsatz ist sicherzustellen: dass keine Verschleißspuren, Risse, Korrosionsanzeichen oder Funktionsmängel vorliegen (Abb. 10.1); dass die Verriegelung des Schnappers intakt ist; keine Verschnitzungen auftreten (z. B. Stöße); Es ist zu prüfen, ob eventuell vorhandene Bandschlingen keine mit eingeöltes Fett und keine Anzeichen von Verschleißerscheinungen aufweisen; Prüfen Sie, ob eventuelle Textur aufweisen. Kontrollieren Sie bei jeden Einsatz: Der Karabiner muss richtungsverriegelt bleiben werden (Abb. 7-3); dass der Schnapper perfekt schließt und die Verriegelung funktioniert; Stellen Sie sicher, dass bei den Verbindungen keine Spiele sind; Prüfen Sie, dass die Seile keine Anzeichen von Verschleiß oder Schnitt ist (Risse, Schäfteln, Steinchen usw.), keinen Schnee und kein Eis aufweist (Abb. 7-2); Kein Hindernis darf dem Seil oder Gurtband beeinflussen und der Karabiner darf nicht auf kritische Weise auf Fels oder anderen Strukturen aufliegen.

11) **HINWEISE.** Die Vorrichtung ist für den Einsatz unter klimatischen Bedingungen konzipiert, die von Menschen verwendet werden können, vorausgesetzt, dass sie in der Lage sind, die Vorrichtung sicher und unbeschadet zu verwenden. Keine Hautreizungen oder -irritationen hervor. Der erste Buchstabe des Produktcodes (Abb. 11) gibt die Produktkategorie an. **Achtung!** Vermeiden Sie das Reiben der Seile gegen die Kante. Zur Lebdauer Öffnung des Schnappers durch Stöße, Druck oder Vibrationen vermindert deutlich die Belastbarkeit des Karabiners. **Achtung!** Das Anbringen von Lasten am Karabiner/Schnapper vermeiden und die Lasten nicht Öffnen.

12) **SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN EN 12275 / EN 566.** Dieser Abschnitt erklärt den spezifischen Einsatz von Karabinern und Verbindungsmitteln gemäß den Normen EN 12275 und EN 566. Die Verbindungsmittel werden verwendet. 7.1 - Klassifizierung EN 12275 (Abb. 4). Basis-Karabiner (Typ B): zum Gebrauch in einem 3-Schraubsystem erstrebenswert; HMS-Karabiner (Typ H): hauptsächlich für dynamisches Sichern konzipiert, z. B. mit Halbseilen (Abb. 7-1). Asymmetrische Karabiner (Typ A): z. B. mit Form D, Birnenform oder Ballform, häufig verwendet werden muss (Abb. 7-15); Endkarabiner (Typ T): so konzipiert, dass die Belastung in eine vorgegebene Richtung gelenkt wird, z. B. Form D mit Gewicht, Birnenform, Ballform, Kleiner entwurfen und zum Gebrauch mit Seilrollen; Karabiner mit Schraubverschluss (Typ G): für dauerndende oder permanente Verbindungen. 72 - Gebrauchsanweisung für Expressschlingen (Abb. 8). Das Seil so in den unteren Karabiner einhängen, dass der Karabiner nicht verdreht wird. Sicherstellen, dass der Schnapper geschlossen ist. Das Seil muss von der Wand nach außen hin eingeklippt werden. (Abb. 8.1). **Achtung!** In gegenüberliegenden Richtungen eingehängte Karabiner können zum Bruch führen. Es, Sicherstellen, dass Sie Seile oder Bändern und Knoten kann die Belastbarkeit der Schlinge beeinträchtigen. 73 - Fixierung für Schlingen. Dieses Produkt ist keine PSA und wurde nicht zum Tragen des Gewichts des Nutzers konzipiert. Die Verwendung von Expressschlingen als persönliche Rückhaltevorrichtung (Abb. 8.2). 74 - Immer beide Seiten des Karabiners in Augenschein nehmen, um zu prüfen, dass er sowohl in der Bandschlinge als auch in der Sicherungsschlaufe eingehängt ist (Abb. 8.1 & 8.2). 75 - Kein Karabiner, Schutz nicht mit Bandschlingen von in Abb. 8.2 verwenden, es besteht Lebensgefahr (Abb. 8.25 = 8.28).

8) **SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN EN 362.** Jegliche Tätigkeit in einer Höhe zwei Metern Höhe erfordert das Tragen Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen den Fall. Vor dem Zugang zum Arbeitsbereich müssen sämtliche Risikofaktoren (Umgebungsrisiken, Beglei- und Folgerisiken) berücksichtigt werden.

8.1 - Klassifizierung EN 362 (Abb. 4). Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Die Komponente zu verwenden; Mehrzweck-Verbindungselement (Klasse M): einfang der großen und kleinen Achse; Endverbindungselement (Klasse T): als Element eines Unterystems zu verwenden, und zwar mit der Last in eine vorbestimmte Richtung; Verbindungselement (Klasse X): für den Einsatz in einer Anwendung oder Tätigkeit Anker/Karabiner/Verbindungselement mit Schraubverschluss (Klasse G): für langfristige oder permanente Verbindungen, die nur selten ein-/ausgehängt werden.

8.2 - Regelmäßige Kontrolle. Zumindest einmal jährlich (alle 6 Monate beim Einsatz im Meer) ist eine genaue Kontrolle der Vorrichtung durch den Hersteller oder kompetentes und ausdrücklich von Hersteller beauftragtes Personal erforderlich. Dieses muss in Abhängigkeit von Häufigkeit und Intensität variiert werden. Die Durchführung der ordnungsgemäßen regelmäßigen Kontrollen ist für die sorgfältige Efficiency und Haltbarkeit der Vorrichtung und der Sicherheit des Benutzers unerlässlich. Die Kontrollergebnisse werden auf einem speziellen Blatt vermerkt, das jeder Vorrichtung beiliegen muss. **Achtung!** Falls das Kunststoffteil fehlt oder unbeschriftet ist, verwenden

# CONNECTORS
# QUICKDRAWS

SK Konektory a expresky.
CZ Konektory ve hizli asma karabinalari.
RO Conectoare si bucle expres.
HU Karabinerek és visszahúzók.
CZ Karabiny a expresky.
GR Καραμπίνες και σκοινάκια.
PL Łączniki i ekspresy.
RU Коннекторы и отяжки.
CN 连锁与快扣

**EN 12275 - EN 566 - EN 362:2004**
**INDIVIDUALLY TESTED CONNECTORS**
**MADE IN ITALY**

89/686/CEE -
Personal Protective Equipment against falls from a height.

CE 0333
CE 0426


ISTO1-C1GS2_rev7 11-16



by Aludesign S.p.A. via Torchio 22
I 24034 Cisano Bsco BG ITALY
Central tel.: +39 035 78 23 59
Central fax: +39 035 78 23 39
www.climbingtechnology.com


## SLOVENŠČINA

VSEBOVANE POKVIRI NA POLZITE. Dvižne informacije, ki jih zajema ciklus aktualizacije verze najdete na spletni strani www.climbingtechnology.com.

1) TRENING A FIZICKA FORMA. Cimnati sovisnost s poučnimi tonin trdoja mitu bvt nebezpečné a zeto použitie je vyhradené výlučne pre vyškolený a poučený personál. Pred použitím je nutné: získať podpovedajúce znalosti o bezpečnosti, o technikách lezenia a o zachytávaní pádov; oboznámiť sa so zariadením; dbať v dokonalej dôslednosť na fyzickej kondícii. Upozornenie! Nepodnikajte na výhybné prvky, ohliadky alebo psychotropných látok, vrátane liekov, ktoré môžu ovplyvniť vašu pozornosť.

2) UPOZORNENIA PRED POUŽITIM. Pred použitím: preštudujte si a pochopte všetkeorie a špecifické pokyny, ktoré sa vzťahujú na toto zariadenie; pre každé použitie skontrolujte dobrý stav a správne fungovanie zariadenia a vo chvíle pre použitie ste pripravení použiť zariadenie v súlade s pokynmi a s vašou plnou pozornosťou; pre, predpisy a smernice; overte, či je system správne namontovaný a či jednotlivé komponenty presnú, ktoré tvoria, sú v dobrom stave. Upozornenie! Vždy dodržujte pokyny výrobcu; nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré nie je v dobrom stave; nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré vyžaduje opravu; nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré bolo vystavené nadmerným zaťažením; nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré bolo vystavené pôsobeniu chemikálií, ktoré nie sú v súlade s pokynmi výrobcu; nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré bolo vystavené pôsobeniu ohňa; nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré bolo vystavené pôsobeniu extrémnych teplôt; nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré bolo vystavené pôsobeniu ostrých predmetov.

3) ÚDRZBA A ÚSTENIE. Vyčistite zariadenie s teplou, neagresívnymi a zatrpnej predmetmi, dráždivými látkami alebo rozpúšťadlami. Opláchnite čistou vodou, a ak je potrebné, prilejte mäkké prvky jemného mydla na zariadenie a nechajte ho vyschnúť v tieni. Nikdy nepoužívajte horúce zdroje tepla na sušenie. Nikdy nepoužívajte omrkové soli v slabej a pozdĺžnakrivo na bezpečnosť, ktoré sú pribalené k produktu. Ak zariadenie vinu nebolo, nechajte ho vyschnúť a uskladnite ho na suchom a tmavom mieste. Nikdy nie!

4) SKLADOVANIE A DOPRAVA. Za všetkom optimálneho skladovania nechajte zariadenie ujme vychoval pri zbavej teplote v dobre veterných priestoroch. Nevystavujte priatej pôsobeniu chemicky agresívnych látok, prachu a prostredníctvom ultrafialového žiarenia. Nechajte zabalené v originálnom obalu. Nikdy nie! Nikdy nie! Nikdy nie!

9) ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ. Vypojte ze kontaktu se zdroji tepla, s hrubými a zatvrzlými nečistotami, s zbarvenými či korozivními. Čistěte výrobek čistou vodou. Pokud to bude nutné pro odstranění zbytkových špinavých ploch, přidejte mírnému mýdlovému roztoku. Nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla, benzín, ani jiné agresivní kapaliny, neboť by mohly poškodit povrchové vrstvy. Výrobek dobře neopláchněte, ani neutírejte, neboť by mohl vzniknout zvápenatý povlak. Nepoužívejte k čištění parní čistič.

10) SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA. Skladovat je možno pouze zcela suché výrobky, a to při teplotě pokojové, teplotě v dobře větraných místnostech. Nevystavujte výrobky přímému ageresivnímu chemickým látek, prachu, či silné špíně, nebezpečné je i prostředí s vysokou koncentrací solí. Během přepravy se vyvarujte kompresi, vytvarovaný přímým slunečním paprskům a kontaktu s zdroji nebezpečí. Nenechávejte výrobky v automobilech či v jiném zavřeném prostoru vystaveném vysokým teplotám.

11) ZÁRUKA. 3 roky od data nákupu, na jakoukoliv výrobní vadu či použitý materiál. Ze záruky je vyloučena běžná provozní opotřebení, nevhodná údržba a jakékoliv mechanické poškození způsobené cizím zásahem či neautorizovaná oprava a nedodržení jakékoli uvedených v návodu k použití. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za přímé, nepřímé či náhodné následky, vzniklé jakýchkoliv škod, z důvodu nesprávného, používání zařízení, jakož i jakoukoliv jinou vadu, která by byla v rozporu s tímto návodem k obsluze/bezpečnostním standardy. V případě, že se budou toto zařízení prodávat mimo zemi, pro kterou byl výrobek původně určen, je bezpodmínečně nutné, aby prodejce dodal tyto instrukce pro používání v jazyce té země, ve které bude výrobek používán.

TECHNICKÉ INSTRUCE DLE NORMY EN 362 / 12275 / 566.

Tento dávkovací ventil byl vyroben v souladu s technickými požadavky harakterizovanými karabin EN 12275, harakterizovaných stvrzení EN 566 a pracovních spojek EN 362.

1) NAKONEČNÍK (Obr. 1): Hlavní tělo; 2) Ventil; 3) Kulička; 4) Sedlo; 5) Catch free; 6) Tradiční zámek; 4) Pojistka; 5) Zapadáčka; 6) Cep; 7) Pouzdro pro aznačení; 8) ACL systém; 9) Přídržka; 10) Otočný závěs; 11) Otočný závěs s indikátorem polohy. Exemplar (Obr. 2-3): 1) Horní karabina; 1) Střelec; 14) Střelba EN 566; 15) Pojistka pro zajištění pracovní polohy; 16) Spodní karabina.

2) SYSTÉMY ZAVŘENÍ KARABIN. S automatickou zapadáčkou: bez automatické systému (Obr. 6-1-6-2): 1 ruční brzdové zařízení; 2 Ruční brzda; 3 Ruční brzda; 4 Ruční brzdové zařízení; 5 Ruční brzda; 6 Ruční brzda (Obr. 6-13-6-15), 2 triplex (Obr. 6-13-6-16), 3 dvojitá pojistka (Obr. 6-17-6-20). Bez automatické systém: 1 Ruční brzda (Obr. 6-21-6-23), 2 se brzdovací ruční brzda (Obr. 6-24).

3) OZNAČENÍ. Každý výrobek je vybaven následujícími informacemi: Označení CE: 0539/0333 - Číslo orgánu, který provádí kontrolu během výroby; Jméno výrobce nebo osoby zodpovědné za uvedení výrobku na trh; Číslo výrobku; Číslo výrobní dávky; Rok výroby; Piktogram knihy - Přečtěte si pokyny; Piktogram zatížení: nosnost v podélném směru (Obr. 3-1); nosnost v příčném směru (Obr. 3-2); nosnost v podélném směru s deformovaným prvkem (Obr. 3-3); Piktogram - Nepoužívejte k osobnímu zvedání nebo pro zvedání; Piktogram bodů pro zvedání; Piktogram bodů Lifting. Pozor! Je nutné vyzkoušet zbytkové pevnosti a opravit v nich (A) karabinu popřípadě bitvy (Obr. 1-1). Platí pouze pro karabiny dle EN 12275 se systémem zavírání: písmeno - kroužku nosného prvku (Obr. 1-2); číslo - kroužek nosný prvek (Obr. 1-3); Pro karabiny s ACL se vzorec referenční normy následované písmenem, které identifikuje třídu karabiny; kód modelu; Na štítku jsou uvedeny následující informace: Číslo výrobní dávky; Rok výroby; Piktogram - Přečtěte si pokyny; Piktogram - Nepoužívejte k osobnímu zvedání; Piktogram - Pro zvedání; Piktogram - Pro zvedání; Piktogram - Pro